

# **ТУРБОТАЙМЕР**

## **ADVANCE T-805 24V**

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ**

**«МАКСИМА ЭЛЕКТРОНИКС»**

---

## НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Турботаймер ADVANCE представляет собой электронное устройство, обеспечивающее дальнейшую работу двигателя автомобиля после выключения зажигания на запрограммированный промежуток времени (от 1 до 30 мин). Это необходимо для продления срока службы турбины. Данная модель турботаймера предназначена для автомобилей с бортовым напряжением 24 вольт.

## ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

После остановки автомобиля включить стояночный тормоз. При выключении зажигания двигатель продолжит работать, через запрограммированное время турботаймер заглушит двигатель.

Для включения турботаймера необходимо, чтобы двигатель проработал не менее 5 секунд.

## ПРОТИВОУГОННЫЕ ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВА

При работающем в режиме турботаймера двигателе произойдет его автоматическое отключение в следующих случаях:

- сработает сигнализация автомобиля;
- произойдет снятие со стояночного тормоза;
- будет нажата педаль тормоза.

## ПРОГРАММИРОВАНИЕ ВРЕМЕНИ РАБОТЫ ТУРБОТАЙМЕРА

Для того, чтобы установить или изменить время работы турботаймера от 1 до 30 минут, необходимо не позднее 15 секунд после выключения зажигания нажать педаль тормоза нужное количество раз, при этом каждое нажатие будет сопровождаться звуковым сигналом турботаймера.

1 раз - 1 минута, 2 раза - 2 минуты, 3 раза - 3 минуты и т.д.

При отключении питания турботаймера устанавливается заводской параметр (3 минуты).

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания .....24 Вольт  
Ток нагрузки выходов..... 2 x 15А  
Потребляемый ток в дежурном режиме ..... не более 10мА

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТУРБОТАЙМЕРА

### 3-х контактный разъём

Чёрный - стояночный тормоз (-).

Коричневый - сирена сигнализации (+).

Оранжевый - педаль тормоза (+).

### 4-х контактный разъём

Красный - постоянный плюс 24 в.

Синий - зажигание 1.

Зелёный - зажигание 2.

Черный - минус (масса).

Зелёный провод подключать к цепи питания системы впрыска топлива (отсутствует прерывание).

### 6 – ти контактный разъём

Два серых - разрыв первого уровня датчика сигнализации.

Два синих - разрыв второго уровня датчика сигнализации.

Красный - информационный провод зажигания сигнализации (провод сигнализации следует отключить от замка зажигания).

Оранжевый - разблокировка нормально разомкнутого реле сигнализации (-) 0,15А.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ООО «МАКСИМА ЭЛЕКТРОНИКС» гарантирует безотказную работу турботаймера ADVANCE в течение 12 месяцев со дня установки при соблюдении правил эксплуатации.

Гарантия не распространяется на неисправности турботаймера ADVANCE, если они вызваны неправильной работой механической или электрической частей автомобиля.

**Фирма-установщик не несёт ответственности за неисправности автомобиля, возникшие в ходе эксплуатации турботаймера ADVANCE.**