

ТУРБОТАЙМЕР

ADVANCE T-805

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

«МАКСИМА ЭЛЕКТРОНИКС»

НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Турботаймер ADVANCE представляет собой электронное устройство, обеспечивающее дальнейшую работу двигателя автомобиля после выключения зажигания на запрограммированный промежуток времени (от 1 до 30 мин). Это необходимо для продления срока службы турбины.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

После остановки автомобиля включить стояночный тормоз. При выключении зажигания двигатель продолжит работать, через запрограммированное время турботаймер заглушит двигатель.

Для включения турботаймера необходимо, чтобы двигатель проработал не менее 5 секунд.

ПРОТИВОУГОННЫЕ ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВА

При работающем в режиме турботаймера двигателе произойдет его автоматическое отключение в следующих случаях:

- сработает сигнализация автомобиля;
- произойдет снятие со стояночного тормоза;
- будет нажата педаль тормоза.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ВРЕМЕНИ РАБОТЫ ТУРБОТАЙМЕРА

Для того, чтобы установить или изменить время работы турботаймера от 1 до 30 минут, необходимо не позднее 15 секунд после выключения зажигания нажать педаль тормоза нужное количество раз, при этом каждое нажатие будет сопровождается звуковым сигналом турботаймера.

1 раз - 1 минута , 2 раза - 2 минуты , 3 раза - 3 минуты и т.д.

При отключении питания турботаймера устанавливается заводской параметр (3 минуты).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания 12 Вольт
Ток нагрузки выходов 2 x 15А
Потребляемый ток в дежурном режиме не более 10мА

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТУРБОТАЙМЕРА

3-х контактный разъём

Чёрный - стояночный тормоз (-).

Коричневый - сирена сигнализации (+).

Оранжевый - педаль тормоза (+).

4-х контактный разъём

Красный - постоянный плюс 12 в.

Синий - зажигание 1.

Зелёный - зажигание 2.

Черный - минус (масса).

Зелёный провод подключать к цепи питания системы впрыска топлива (отсутствует прерывание).

6 – ти контактный разъём

Два серых - разрыв первого уровня датчика сигнализации.

Два синих - разрыв второго уровня датчика сигнализации.

Красный - информационный провод зажигания сигнализации (провод сигнализации следует отключить от замка зажигания).

Оранжевый - разблокировка нормально разомкнутого реле сигнализации (-) 0,15А.

Г А Р А Н Т И Й Н Ы Е О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А

ООО «МАКСИМА ЭЛЕКТРОНИКС» гарантирует безотказную работу турботаймера ADVANCE в течение 12 месяцев со дня установки при соблюдении правил эксплуатации.

Гарантия не распространяется на неисправности турботаймера ADVANCE, если они вызваны неправильной работой механической или электрической частей автомобиля.

Фирма-установщик не несёт ответственности за неисправности автомобиля, возникшие в ходе эксплуатации турботаймера ADVANCE.